





















CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS

FRANCE

En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l'appareil, Calor assure une garantie contractuelle de 1 an à partir de la date d'achat, sauf législation spécifique à votre pays. Cette garantie (pièces et main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute

et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor. Pour être valable, ce bon de garantie doit être :

- certifié par le vendeur (date et cachet)
- joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie.

BELGIQUE /BELGIË

Calor garantit cet appareil contre tous défauts et vices cachés 1 an à partir de la date d'achat sauf législation spécifique à votre pays.Cette garantie (pièces et main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de bran-chement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des per sonnes non qualifiées par Calor. Calor waarborgt dit apparaat tegen alle fouten en verborgen gebreken

gedurende 1 jaar na datum van aankoop, uit gezonderd eventuelle specifieke wetgeving in uw land. Deze garantie (onderdelen en arbeidslonen) dekt niet de breuk door val of

schok, beschadigingen veroorzaakt door abnormaal gebruik, vergissingen bij de elektrische aansluitingen, het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing en de herstellingen of het nazicht uitgevoerd door andere personen dan deze erkend door Calor.
Om geldig te zijn, moet dit garantiebewijs:

Voor waar verklaard worden door de verkoper (datum en stempel). Bij het apparaat gevoegd worden in geval van herstelling onder waar-

Die Garantie von Calor gegen Schäden und versteckte Mängel für dieses Gerät gilt, wenn in Ihrem Land keine anders lautenden gesetzlichen Bestimmungen existieren, 2 Jahre nach dem Kaufdatum. Diese Garantie (Ersatzteile und Arbeit) greift nicht bei Beschädigungen durch Herunterfallen und Stöβe sowie für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, falschen Anschluss oder die Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Nutzungsbedingungen sowie durch nicht von Calor qualifizierten Personen ausgeführte Reparaturen und Überprüfungen verursacht wurden. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn dieser:
• vom Verkäufer bestätigt ist (Kaufdatum und Stempel)
• bei Reparaturen auf Garantie dem Gerät beigelegt wird.

Pour votre sécurité

800111994 - 06/2008

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement ...).

- Merci de lire attentivement ce mode d'emploi et de le conserver. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il
- convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. • Attention ! la tension de votre installation électrique doit correspondre à celle du fer (220-240V). Toute erreur de branchement peut causer un dommage irréversible au fer et annule la garantie.
- Ce fer doit être obligatoirement branché sur une prise de courant avec terre. Si vous utilisez une rallonge, vérifiez qu'elle est de type bipolaire (16A) avec conducteur de
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être immédiatement remplacé par un Centre Service Agréé, afin d'éviter un danger. • L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents,
- s'il fuit ou présente des anomalies de fonctionnement. Ne démontez jamais votre appareil : faites-le examiner dans un Centre Service Agréé, afin d'éviter un danger. • Ne plongez jamais le fer dans l'eau ! • Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Débranchez toujours votre
- appareil : avant de le remplir fig. 3 ou de rincer le réservoir, avant de le nettoyer, après chaque utilisation.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique; tant qu'il n'a pas refroidi environ 1 heure.
- La semelle du fer peut être très chaude : ne la touchez jamais et laissez toujours refroidir votre fer avant de le ranger. Votre appareil émet de la vapeur qui peut occasionner des brûlures, spécialement lorsque vous repassez sur un angle de votre table à repasser. Ne dirigez jamais la vapeur sur des personnes ou des animaux.
- Votre fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque vous posez votre fer sur son repose-fer, assurez-vous que la surface sur laquelle vous le posez est stable.
- Ce produit a été conçu pour un usage domestique uniquement. Pour tout usage inapproprié ou contraire aux instructions, la marque décline toute responsabilité et la garantie n'est plus valable.

Description

- Tabléau de bord thermostat
- Préhension tige anti-calcaire Commande Sec / Vapeur Touche Spray
- Touche Superpressing Voyant Auto-Stop (selon modèle)
- Poignée confort gel (selon modèle)

Cordon d'alimentation

Attention !

Retirez les

eventuelles

étiquettes de

semelle avant de

faire chauffer le

Attention! Avant la première utilisation de votre fer en position vapeur, nous vous recommandons de le faire fonctionner quelques instants en position horizontale et en dehors de votre linae. Dans les mêmes conditions, actionner plusieurs fois la commande Superpressing. Durant les premières utilisations, il peut se produire un

fer (selon modèle). dégagement de fumée et une odeur sans nocivité. Ce phénomène sans conséquence sur l'utilisation disparaîtra

Quelle eau utiliser? Votre appareil a été conçu pour fonctionner avec l'eau du robinet. Il est cependant

nécessaire de procéder régulièrement à l'auto-nettoyage de la chambre de vaporisation, afin d'éliminer le calcaire accumulé. Si votre eau est très calcaire (ceci est vérifiable auprès de votre mairie ou du service des eaux), il est possible de mélanger l'eau du robinet avec de l'eau déminéralisée du commerce dans les proportions suivantes: 50% d'eau du robinet, - 50% d'eau déminéralisée.

pendant toute la durée du repassage.

7. Fonction Anti-goutte

de prolonger la durée de vie de votre fer

d'éviter que votre fer ne goutte sur le linge

Pour votre sécurité, le système électronique coupe

• Le fer reste plus de 8 minutes immobile sur le talon

jusqu'à ce que le voyant ne clignote plus.

pour préserver son revêtement autonettoyant.

Placez la commande vapeur sur SEC **※** - fig. 1. Vous pouvez repasser lorsque le voyant s'éteint.

Nettoyez la tige anti-calcaire

Choisissez votre programme de repassage

Entretenir votre fer

(une fois par mois).

alors être extraite - fig. 15.

nettoyage une fois par mois.

Enlevez la tige anti-calcaire.

soit écoulées par la semelle

d'un évier.

bien du jus de citron nature - fig. 16. Rincez la tige sous l'eau du robinet Remettez la tige anti-calcaire en place

Le fer ne fonctionne pas sans la tige anti-calcaire

Placez la commande vapeur sur SEC ※.

1. Faites un auto-nettoyage Pour prolonger la durée de vie de votre fer, faites un auto-

Placez le fer sur son talon, réservoir plein et réglez le thermostat sur la position MAX - fig. 10.

Lorsque le voyant s'éteint, débranchez le fer et placez-le au-dessus

Secouez le fer légèrement et horizontalement, au-dessus d'un

évier, jusqu'à ce qu'une partie de l'eau (avec les impuretés) se

Rebranchez votre fer 2 minutes sur son talon pour sécher la semelle.

A la fin de l'opération, replacez la tige anti-calcaire.

9. Semelle Autoclean Catalys®

8. Sécurité Auto-Stop (selon modèle)

• une meilleure qualité de repassage : débit vapeur constant

L'Autosteam Control, c'est-à-dire le principe de sélection

automatique de la vapeur en fonction du tissu sélectionné,

permet de réduire le débit vapeur à basse température et

et le voyant de l'auto-stop clignote - fig. 13 lorsque :

• Le fer reste plus de 30 secondes posé à plat ou sur le coté.

Pour remettre le fer en marche, il suffit de l'agiter légèrement

Votre fer est équipé d'une semelle autonettoyante - fig. 14 fonctionnant par catalyse.

Son revêtement exclusif permet d'éliminer en continu toutes les impuretés générées par un usage normal. Il est recommandé de toujours poser votre fer sur son talon

ATTENTION! Débranchez et laissez refroidir votre fer avant de le nettover

Débranchez votre fer et videz le réservoir.

Pour retirer la tige anti-calcaire, réglez votre thermostat sur la position MAX fig. 10, placez la commande vapeur sur VAPEUR 🏶, la tige de votre fer peut

. Ne jamais toucher l'extrémité de la tige - Laissez tremper la tige pendant 4 heures dans un verre de vinaigre d'alcool blanc ou

10 Talon extra large avec coussin anti-dérapant

- 11 Ouverture du réservoir12 Système anti-calcaire intégré
- **13** Voyant de thermostat
- 14 Thermostat Autosteam Control15 Semelle Autoclean Catalys®
- 16 Orifice de remplissage du réservoir

Quand vous repassez, appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Spray pour humidifier le linge - fig. 8 et enlever les plis Avant la première utilisation

Quand la sécurité

auto-stop est

activée, il est

normal que le

thermostat reste

voyant de

éteint.

- Repasser à sec

Notre conseil :

permet de

retarder l'entartrage de

votre fer.

Attention !

L'auto-nettoyage

La position vapeur

doit obligatoirement

être sur VAPEUR

retirer ou remettre

🕯 pour pouvoir

4. Obtenir plus de vapeur (Superpressing) 💝 Appuyez de temps en temps sur la touche Superpressing - fig. 9. Respectez un intervalle de guelques secondes entre deux appuis.

- 5. Défroisser verticalement Idéal pour éliminer les plis sur les costumes, les vestes, les jupes,
- · Suspendez le vêtement à un cintre et tendez le tissu d'une main. La vapeur étant très chaude, ne défroissez jamais un vêtement sur une personne mais toujours sur un cintre. Réglez votre thermostat sur MAX - fig. 10.
- Appuyez sur la touche Superpressing ($\mbox{\em Φ}$) par impulsions $\mbox{\em fig. } \mbox{\em 9}$ et effectuez un mouvement de haut en bas - fig. 11. · Maintenez le fer à quelques centimètres du tissu pour ne pas brûler les textiles délicats.
- 6. Système Anti-Calc Plus

Votre fer vapeur est équipé d'un système anti-calcaire intégré -

Débranchez votre fer et lorsque la semelle est tiède, essuyez-la

avec un chiffon doux 2. Nettoyez la semelle Votre fer est équipé d'une semelle autonettoyante fonctionnant

par catalyse. Son revêtement actif exclusif lui permet d'éliminer en continu toutes les impuretés qui peuvent être générées au quotidien dans des conditions normales d'utilisation.

Un repassage avec un programme inadapté peut néanmoins laisser des traces nécessitant un nettoyage manuel. Dans ce cas, il est conseillé d'utilisez un chiffon doux et humide sur la semelle encore tiède afin de ne pas endommager le revêtement

l'utilisation d'un tampon abrasif endommage le revêtement autonettoyant de votre semelle

Ranger votre fer - Débranchez-le et attendez que la semelle refroidisse.

.Quelles eaux éviter ? 🕞

Notre conseil:

température de

· Votre fer chauffe

d'abord par les

tissus qui se

vite: commencez

repassent à basse

température, puis

terminez par ceux

aui demandent

plus élevée ;

 Si vous passez à un programme

nécessitant des

températures

moins élevées,

attendez que le

thermostat se

Si vous repassez

un tissu fait de

température de

repassage sur la

la tige anticalcaire

de votre fer.

Attention!

mélangées :

fibre la plus

fragile

réglez la

rallume avant de

voyant de

repasser à

nouveαu.

fibres

une température

Tissus et

repassage

La chaleur concentre les éléments contenus dans l'eau, lors de l'évaporation. Les

peuvent provoquer des crachements, des coulures brunes ou un vieillissement

Prenez le fer d'une main, inclinez-le légèrement, semelle vers le bas - fig. 3.

Remplissez le réservoir - fig. 3 jusqu'au repère «MAX». Le repère MAX correspond à

Pour ouvrir la trappe du réservoir appuyez sur le bouton - fig. 2.

Refermez la trappe du réservoir jusqu'à entendre le clic - fig. 4.

• En fonction du type de textile sélectionné, votre fer détermine automatiquement et avec précision les niveaux de température

et de débit vapeur adaptés, pour garantir le meilleur résultat.

 Pour sélectionner le programme de repassage approprié, actionnez le thermostat situé sous la poignée - fig. 5.

Rotation côté gauche 🔾 : vous accédez aux programmes

Rotation côté droit 🔂 : vous accédez aux programmes

nécessitant des niveaux de température et de vapeur élevés.

Le programme sélectionné s'affiche automatiquement sur le

Lorsque votre fer atteint la température requise, le voyant du

Utilisation

1. Remplissez le réservoir

une capacité de 350 cc.

nécessitant

Vous pouvez brancher votre fer

Repasser à la vapeur ___

Débranchez votre fer avant de le remplir

Placez la commande vapeur sur SEC * fig. 1.

2. Choisissez votre programme de repassage

des niveaux de température et de vapeur bas.

tableau de bord situé à l'avant du fer - fig. 6.

3. Humidifiez le linge (spray) 🎶

Placez la commande vapeur sur VAPEUR 🏶 - fig. 1

thermostat s'éteint - fig. 7. Vous pouvez repasser.

préconise 8 programmes de repassage

· Votre fer dispose de la fonction Autosteam Control qui

eaux ci-dessous contiennent des déchets organiques ou des éléments minéraux qui

prématuré de votre appareil : eau déminéralisée du commerce pure, eau des sèchelinges, eaux parfumées, eau adoucie, eau des réfrigérateurs, eau des batteries, eau des

climatiseurs, eau distillée, eau de pluie. Nous vous demandons donc de ne pas utiliser

Videz le réservoir et placez la commande vapeur sur SEC 💥. Un peu d'eau peut rester dans le réservoir. Enroulez le cordon autour de l'arceau arrière du fer

- Rangez le fer sur son talon.

Environnement

Participons à la protection de l'environnement !

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
 ② Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

Un problème avec votre fer?

Problèmes	Causes possibles	Solutions
• L'eau coule par les trous de la semelle.	Vous utilisez la commande Superpressing trop souvent. Vous avez rangé le fer à plat, sans le vider et sans placer la commande sur SEC.	Attendez quelques secondes entre chaque utilisation. Consultez le chapitre «Ranger votre fer».
• Des coulures brunes sortent de la semelle et tachent le linge.	Vous utilisez des produits détartrants chimiques. Vous utilisez une des eaux déconseillées.	N'ajoutez aucun produit détartrant à l'eau du réservoir. Consultez le chapitre «Quelles eaux éviter?».
• La semelle est sale ou brune et peut tacher le linge.	Vous avez repassé avec un programme inadapté (température trop élevée). Votre linge n'est pas suffisamment rincé ou bien vous utilisez de l'amidon.	Choisissez le programme adéquate. Reportez vous au chapitre « Nettoyez la semelle ». Pulvérisez l'amidon à l'envers de la face à repasser.
Votre fer produit peu ou pas de vapeur.	Le réservoir est vide. La tige anti-calcaire est sale. Votre fer est entartré. Votre fer a été utilisé trop longtemps à sec.	Remplissez-le. Nettoyez la tige anti-calcaire. Nettoyez la tige anti-calcaire et faites un auto-nettoyage. Faites un auto-nettoyage.
• La semelle est rayée ou abîmée.	Vous avez posé votre fer à plat sur un repose-fer métallique. Vous avez nettoyé votre semelle avec un tampon abrasif ou métallique.	Posez toujours votre fer sur son talon. Reportez vous au chapitre « Nettoyez la semelle ».
 L'eau s'écoule par la trappe du réservoir. 	Vous avez mal refermé la trappe du réservoir.	 Vérifiez que la trappe du réservoir est bien fermée (jusqu'au clic).
 Le fer vaporise en fin de remplissage du réservoir. 	• Le curseur de commande vapeur n'est pas sur la position SEC 💥.	Vérifiez que la commande vapeur est sur la position SEC
• Le spray et/ou le superpressing ne fonctionnent pas.	• Le réservoir est vide.	Remplissez le réservoir.
De l'eau coule à l'avant du for	Vous avez dépassé le niveau MAX lors du remplies que du réceptair	Videz le surplus par le réservoir

Pour tout autre problème, adressez-vous à un centre service agréé pour faire vérifier votre fer.

N°Azur 0 810 168 168

Für Ihre Sicherheit
Lesen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese

- Die Sicherheit dieses Geräts entspricht den gültigen technischen Bestimmungen und Normen (elektromagnetische Verträglichkeit, Niederspannung, Umweltverträglichkeit). • Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und heben Sie sie auf.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten k\u00f6rperlichen, sensorischen oder geistigen F\u00e4higkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt f\u00fcr Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Geräts vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Achtung! Die Spannung Ihrer Elektroinstallation muss der Spannung des Bügelautomaten (220 - 240 V) entsprechen. Der Bügelautomat muss unbedingt an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden. • Falls Sie ein Verlängerungskabel verwenden, vergewissern Sie sich, dass es über einen bipolaren 16 A-
- Stecker mit Erdleiter verfügt. Es muss so liegen, dass sich keine Stolperfalle bildet. Ein fehlerhafter Anschluss kann zu irreparablen Schäden am Bügelautomaten führen und setzt die Garantie außer Kraft • Falls das Anschlusskabel beschädigt ist, lassen Sie es aus Sicherheitsgründen sofort von einer zugelassenen Kundendienststelle ersetzen.

 • Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist und sichtbare Schäden
- davongetragen hat, ausläuft oder Betriebsstörungen aufweist
- Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Wartung durch den Kunden, muss durch eine zugelassene Kundendienststelle erfolgen. • Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, sondern bringen Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit stets
- zu einer zugelassenen Kundendienststelle.

 Den Bügelautomaten, die Zuleitung oder den Stecker nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen!
- Ziehen Sie nie den Stecker am Netzkabel aus der Steckdose. Schalten Sie das Gerät vor dem Auffüllen und Entleeren des Wasserbehälters, der Reinigung und nach jeder Benutzung stets aus (Stecker aus der Steckdose ziehen).
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist und solange es nicht abgekühlt ist (etwa eine Stunde). • Zuleitung nicht mit heißen Teilen des Gerätes in Berührung kommen lassen und nicht über scharfe
- Kanten ziehen oder legen. Zuleitung nicht runterhängen lasser
- Die Sohle des Bügelautomaten kann sehr heiß werden: Die Sohle nie berühren und den Bügelautomaten immer abkühlen lassen bevor Sie ihn wegräumen. • Das Gerät gibt Dampf ab, der zu Verbrennungen führen kann, besonders, wenn Sie auf einer Ecke des
- Bügelbretts bügeln.

 Richten Sie den Dampfstrahl nie auf Personen oder Tiere . Bügeln Sie keine am Körper befindliche Kleidung. • Verwenden Sie Ihr Bügeleisen nur auf einer stabilen Arbeitsfläche.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert.
 Bei unsachgemäßer oder der Gebrauchsanleitung zuwiderlaufender Benutzung übernimmt der Hersteller keine Haftung und die Garantie erlischt.

Beschreibung Spraydüse Thermostat-Display 10 Extrabreite Abstellfläche mit

- 1234567 Anti-Kalk-Stab
- Dampfregler Spraytaste Dampfstoßtaste

- 8
- Auto-Stop-Kontrollleuchte (modellabhängig) Ergonomischer Komfort Griff

Netzkabel

- rutschfester Polsterung Verriegelung des Wassertanks Integriertes Anti-Kalk-System Temperatur-kontrollleuchte
- 14 Autosteam Control Thermostat
 15 Autoclean Catalys® Bügelsohle
 16 Einfüllöffnung des Wassertanks
- (je nach Modell) Vor der ersten Inbetriebnahme

Achtung! Vor dem Achtung! Vor dem ersten Gebrauch Ihres Bügelautomaten Aufheizen des empfehlen wir Ihnen, das Gerät einige Augenblicke fern von der

Welches Wasser ist zu verwenden?.

Bügelautomaten Bügelwäsche waagerecht zu halten und die Dampfstoßtaste den Sohlenschutz mehrmals zu betätigen. entfernen (je nach Anfänglich kann es zu Rauch- und Geruchsentwicklung kommen, die unbedenklich ist und von selbst aufhört.

 $Ihr\ Ger\"{a}t\ ist\ so\ konzipiert,\ dass\ es\ mit\ Leitungswasser\ funktioniert.\ Dennoch\ sollten$

Sie die Dampfkammer regelmäßig reinigen (Selbstreinigung), um gelösten Kalk Ist Ihr Wasser sehr kalkhaltia (dies können Sie bei Ihrer Gemeinde oder bei Ihrem Wasserwerk erfragen), sollte das Gerät mit einer Mischung aus 50 % Leitungswasser und 50% handelsüblichem entmineralisiertem Wasser betrieben werden

_Welches Wasser darf nicht verwendet werden?

Durch die Hitze kommt es beim Verdampfen zur Ansammlung der im Wasser enthaltenen Partikel. Reines entmineralisiertes Wasser aus dem Handel (ohne Zugabvon Leitungswasser), Wasser aus dem Wäschetrockner, parfümiertes Wasser, enthärtetes Wasser, Kühlschrankwasser, Batteriewasser, Klimaanlagenwasser und Regenwasser enthalten organische Substanzen oder Mineralstoffe, die zum stoßartigen Herausspritzen des Wassers, braunen Ausfluss und vorzeitiger Alterung Ihres Geräte: führen können. Derartige Wasserqualitäten dürfen deshalb nicht verwendet werden. Gebrauch

Dampfbügeln .

Vor dem Befüllen des Tanks den Netzstecker des Bügelautomaten ziehen. Die Dampftaste auf TROCKEN **%- fig. 1** stellen Nehmen Sie das Bügeleisen mit einer Hand hoch und lassen Sie den vorderen Teil der

Bügelsohle leicht nach vorne kippen - fig. 3. Drücken Sie zum Öffnen des Wassertanks den Knopf - fig. 2.

Füllen Sie den Wasserbehälter - fig. 3 bis zur MAX Anzeige. Die MAX Anzeige entspricht einer Kapazität von 350 ml. Schließen Sie die Klappe des Wassertanks. Sie muss hörbar

einrasten - fig. 4. Das Bügeleisen kann jetzt angeschlossen werden. 2. Wählen Sie ein Bügelprogramm aus

Bügelprogrammen ausgerüstet:

• Je nach eingestellter Stoffart stellt das Bügeleisen automatisch und präzise die geeignete Temperatur und Dampfmenge ein,

Ihr Bügeleisen ist mit der Autosteam Control Funktion mit 8

um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten. • Bedienen Sie sich zum Einstellen des geeigneten Bügelprogramms des unter dem Griff befindlichen

Thermostaten - fig. 5. Drehung nach links 🔵 : Gibt Zugriff auf die Programme mit

niedriger Temperatur und wenig Dampf. - Drehung nach rechts **◆** : Gibt Zugriff auf die Programme mit hoher Temperatur und viel Dampf. Das eingestellte Programm wird automatisch auf dem

Bedienfeld am Vorderteil des Bügeleisens - fig. 6 angezeigt - Stellen Sie den Dampfregler auf Dampfausstoß � - fig. 1. - Sobald das Bügeleisen heiß genug ist, geht das Lämpchen des Thermostaten - fig. 7 aus. 3. Anfeuchten der Bügelwäsche (Spraytaste) 🎶

Drücken Sie beim Bügeln mehrmals hintereinander auf den Sprayknopf, um die Wäsche - fig. 8 zu befeuchten und hartnäckige Falten zu entfernen.

4. Mehr Dampf zum Glätten (Dampfstoßtaste) 🕏 Von Zeit zu Zeit die Dampfstoßtaste - fig. 9 drücken. - Lassen Sie zwischen zwei Dampfstößen einige Sekunden verstreichen.

5. Vertikales Aufdämpfen - Ideal zum Entfernen von Falten aus Anzügen, Blazern, Röcken, Vorhängen etc.

Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel hängen und den Stoff straffen. Da der Dampfstoß sehr heiß ist, dürfen die Kleidungsstücke ausschließlich auf einem Kleiderbügel aufgedämpft werden, niemals direkt auf einer Person. Stellen Sie den Thermostaten auf MAX - fig. 10.

Mehrmals hintereinander die Dampfstoßtaste (♦) drücken fig. 9 und dabei den Bügelautomaten von oben nach unten über das Kleidungsstück führen - fig. 11. Den Bügelautomaten einige Zentimeter vom Stoff entfernt halten, um empfindliche Gewebe nicht zu verbrennen

6. Anti-Kalk Plus System Ihr Bügelautomat ist mit einem integrierten Anti-Kalk-System fig. 12 ausgerüstet.

Die Vorteile dieses Systems sind :

während des gesamten Bügelvorganges.

• die Lebensdauer Ihres Bügeleisens zu verlängern.

Bügeln von Mischaewebe die Bügeltemperatur

Bügeln beginnen, das Aufleuchten des Thermostatlämpchens

abwarten. Stellen Sie beim

auf die • eine bessere Bügelqualität durch gleichmäßigen Dampfausstoß emp find lich ste



synth.

de silk seide wool wolle

cotton baumw.

Unsere Tipps:

Gewebe und

Bügeln Sie

Schluss

Wenn Sie

eine höhere

Temperatur

benötigt wird.

anschließend ein

einstellen wollen,

sollten Sie, bevor

Programm mit

niedrigerer

Temperatur

Sie mit dem

Bügeltemperatur:

Ihr Bügelautomat

wird schnell heiß.

deshalb zuerst die

Bügeltemperatur

erfordern und zum

diejenigen, für die

Stoffe, die eine niedrige

SERVICE APRÈS-VENTE / CONSUMENTENSERVICE

FRANCE

Des Centres-Service Agréés par Calor assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées. Pour connaître la liste de ces Centres- Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

Service Consommateurs : CALOR S.A. BP 15

♦ N°Azur 0 810 168 168 69131 ECULLY Cedex Internet: www. calor. fr

Si vous ne pouvez pas acquérir les accessoires dont vous avez besoin dans votre point de vente habituel, vous pouvez, depuis la France, passer commande par minitel

BELGIOUE / BELGIË

Des Centres-Service Agréés par CALOR assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées. Pour connaître la liste de ces Centres- Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

CALOR beschikt, naast onze eigen consumentenservice (zie onderstaand adres), over regionale erkende

service-centra die u een goede service garanderen. Zij staan tot uw beschikking voor elke vorm van service, zowel binnen als buiten de garantieperiode van het apparaat. Tevens kunt u bij deze service-centra terecht voor accessoires en onderdelen van onze producten. Om de lijst met service-adressen te ontvangen of voor elke andere informatie, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen:

Für unseren Kundendienst sind die von CALOR zugelassenen Servicezentren zuständig. Sie übernehmen Reparaturen aller Art an unseren Produkten, die unter Garantie stehen sowie an solchen, deren Garantie abgelaufen ist und vertreiben unsere Zubehör- und Ersatzteile. Die Liste dieser Servicezentren sowie sonstige Auskünfte erhalten Sie beim:

Service Consommateurs / Consumentenservice / Verbraucherdienst :

BELGIË GROUPE SEB BELGIUM Avenue de l'Espérance

6220 Fleurus Tel : 071 / 82.52.60 Fax : 071 / 82.52.82 NEDERLAND GROUPE SEB NEDERLAND BV

E-mail: cons.serv@nl.groupeseb.com Internet: www.tefal.nl Zie voor adres servicelijst